



SISTEMA CUADRO INTERIOR ARMARIO / ALUMINIUM FRAME WARDROBE SYSTEME

I N S T R U C C I O N E S D E M O N T A J E / A S S E M B L Y I N S T R U C T I O N S

Componentes / Pieces





	PRODUCTO / PRODUCT		MIN. MONTAJE / MIN. ASSEMBLY	
	ALTURA HEIGHT (H1)	PROFUNDIDAD DEPTH (D1)	ALTURA HEIGHT (H2)	PROFUNDIDAD DEPTH (D2)
Organizador accesorios Classification box	77x470		105x480	
Pantalonero Trouser rack	67x470		650x480	
Cesto multiusos Multipurpose basket	162x470		190x480	
Zapatero LUX LUX shoe rack	208x470		265x480	
Zapatero de alambre Wire shoe rack	212x470		270x480	




Nota: Para el mismo tipo de producto, la altura y la profundidad son idénticas
Note: For the same type of product, the height and depth are identical

ESPECIFICACIONES SPECIFICATION	ANCHO / WIDTH (W)	EXTENSIBLE
Módulo 600	564	+ 50
Módulo 700	664	
Módulo 800	764	
Módulo 900	864	





Nota: diferentes modelos, si las especificaciones son las mismas, los anchos también son los mismos.
Note: different models, if specifications are same, the widths are same too.



1 Instalación Guías / Slides installation






Instale la caja decorativa para el riel deslizante.
Install the decorative box for the slide rail.




Extraiga la tapa embellecedora desde la parte posterior de la esquina. Fije el conector del panel de la puerta en la esquina con tornillos. Fije el panel de la puerta en el conector del panel de la puerta.

Push the decorative cover out from the back of the corner. Fix the door panel connector on the corner with screws. Fix the door panel on the door panel connector.

Regular la extensión del cuadro
Adjust the extension of the frame



Empujar el marco hacia el final, hasta que escuches un sonido de CLICK.
Into the frame push the frame into the end, until you hear a crisp Click.



Como se muestra arriba, presione el gancho del marco en los lados izquierdo y derecho, y tire del marco hacia afuera (no hacia arriba), entonces el marco se puede quitar.

As shown above, press the frame hook on left and right sides, and pull the frame out (not up), then the frame can be taken off.